

PROGRAMMEREN FAAC HANDZENDERS 433MHz

a. Programmeren 1^e handzender in ontvanger FAAC 433:

1. Sluit decoder en multi-ontvanger aan op de FAAC besturing.
2. Houdt één van de P knoppen van de handzender ingedrukt.
3. Druk \pm 1 seconde op knop SW1 van de decoder (fig. 1).
4. Laat knop SW1 van de decoder los.
5. Laat de knop van de handzender los.
6. Controleer of de handzender werkt, zoniet begin weer bij 1.

b. Programmeren van de overige handzenders.

7. De reeds geprogrammeerde handzender en de te programmeren handzender tegen elkaar houden (fig. 2).
8. De P knop van de reeds geprogrammeerde handzender ingedrukt houden.
9. De P knop van de te programmeren handzender indrukken.
10. Wanneer LED LD1 van de te programmeren handzender (fig. 4) één keer knippert en dan blijft branden, is de code geaccepteerd.
11. Herhaal het voorgaande voor de overige handzenders.

c. Andere code aan de handzenders geven.

12. Open het batterij-gedeelte van de handzender (fig. 3).
13. Houdt P knop van de handzender ingedrukt.
14. Druk \pm 1 seconde op het kleine knopje (Pg) in het batterij-gedeelte: de LED gaat uit. (fig. 4)
15. Laat het kleine knopje (Pg) los.
16. Wanneer LED LD1 van de handzender één keer knippert en blijft branden, dan heeft de handzender een nieuwe code.
17. Laat de knop van de handzender los.
18. Start weer bij positie 2.

d. Bij problemen met programmeren.

- Controleer de contacten van de batterij.
- Plaats een nieuwe batterij in de te programmeren handzender en/of in de reeds geprogrammeerde handzender.
- Code wissen en opnieuw programmeren.